

Conector de 32 polos, azul

- 1 - Borne 15, positivo
- 2 - Testigo para intermitente derecho
- 3 - Señal de salida 1 del velocímetro electrónico
- 4 - Testigo de control para remolque
- 5 - Indicador del nivel de combustible
- 6 - Airbag (conexión a masa en vehículos sin airbag)
- 7 - Borne 31, masa del transmisor
- 8 - Indicador de temperatura del líquido refrigerante
- 9 - Borne 31, masa
- 10 - Conmutador de presión del aceite
- 11 - Señal de régimen de revoluciones
- 12 - Testigo para alternador, borne 61
- 13 - Testigo luminoso de precalentamiento (sólo en versiones con motor diésel) o lámpara de avería para el acelerador electrónico
- 14 - Testigo para piloto antiniebla
- 15 - 16: Libre
- 17 - Testigo para luz de carretera, borne 56a
- 18 - Testigo para intermitente izquierdo
- 19 - Sistema antibloqueo de frenos (ABS) (contacto conectado a masa en vehículos sin ABS)
- 20 - Iluminación del cuadro del instrumentos, borne 58b
- 21 - Señal de puerta del conductor abierta
- 22 - Indicador de escasez de líquido refrigerante
- 23 - Borne 30, positivo
- 24 - Borne 31, masa
- 25 - Autodiagnos / cable K
- 26 - Luz de aparcamiento derecha, señal zumbador luces encendidas
- 27 - Luz de aparcamiento izquierda, señal zumbador luces encendidas
- 28 - Señal de entrada hacia el velocímetro electrónico
- 29 - Testigo para sistema de frenos
- 30 - Contacto S
- 31 - Sistema de advertencia del cinturón de seguridad
- 32 - Testigo de emisiones de escape

