

Conector de 32 polos, verde

- 1 - 6: Libre
- 7 - Desgaste de las pastillas de freno
- 8 - 9: Libre
- 10 - Aviso de la reserva de combustible
- 11 - Señal para tiempo de parada del vehículo
- 12 - Libre
- 13 - Señal para el testigo del freno de mano
- 14 - Sistema de regulación antipatinaje / estabilidad del vehículo
- 15 - 17: Libre
- 18 - Señal para advertencia de la temperatura y nivel del aceite
- 19 - Bus de datos (CAN) para tracción, señal de entrada High
- 20 - Bus de datos (CAN) para tracción, señal de entrada Low
- 21 - Libre
- 22 - Señal de capó del motor abierto
- 23 - Conmutador de memoria para MFA (Memory)
- 24 - Tecla de consulta para MFA (Mode)
- 25 - Conmutador de memoria para MFA (Reset)
- 26 - Sensor de temperatura exterior
- 27 - 30: Libre
- 31 - Indicador de gama de selección
- 32 - Señal de consumo de combustible

